

ハンドプレス取扱説明書

1. セット方法

1. ハンドルを下げ、ストッパーボルトをスライドブロックに当てます。
 2. 六角レンチを使用し、爪が切り替わる位置までセットします。
 - ※ストッパーボルトがスライドブロックに完全に当たっていない場合、ハンドルは戻りません。
 3. プレスの位置を変更する場合は、以下の手順で行ってください。
 - (1) セットボルトを緩める
 - (2) スライドブロックを下げる
 - (3) ハンドルを下げた状態でセットボルトを締める
-

2. ラチェット装置(ミスプレス防止装置)

ラチェット装置は、ミスプレスを防止するための安全機構です。
正しく調整・操作することで、安全に作業が行えます。

調整・操作方法

1. ストロークを決める
 - スライドブロックとストッパーボルトが当たる位置を設定します。
2. ラチェット爪の位置を調整する
 - ハンドルを下げ、ストッパーボルトがスライドブロックに当たったときに、ラチェット装置の爪の位置が切り替わるように調整してください。
3. 位置変更時の操作
 - セットボルトを緩める
 - スライドブロックを下げる
 - ハンドルを下げた状態でセットボルトを締める

△ 注意

- ハンドルを 完全に下げないと ハンドルは上に戻りません。

3. 使用上の注意

- ハンドプレス S 型、2 型、6 型、8 型、18 型
 - ハンドルに 10kg 以上の力を加えると、ハンドル根元がスリップする可能性があります。
 - また、ギヤーピンが破損する恐れがあります。
- ハンドプレス 7 型、17 型
 - ハンドルに 20kg 以上の力を加えると、耐久年数が短くなる可能性があります。

4. 図参考

