

OS-10 型 取扱説明書

1. 接続方法

1. 電源入力

本体のコネクターに

- ⑫ AC100V 入力
 - ⑬ スタートスイッチコネクター
- を差し込みます。

2. エアー供給

⑪ エアー入力にエアーホースを接続してください。

3. 電源仕様

AC100V、30W

2. 操作方法

1. 電源を入れる

⑥ 電源スイッチを「入」にします。

2. スタート

⑭ スタートスイッチ(両側押しボタン)を 両手で同時に押します。

- スピンドルが下がるまで押し続けてください。
- 途中で手を離すとスピンドルは元に戻ります。

3. タイマー作動

スピンドルが下まで下りると、自動でタイマーが作動します。

4. 途中停止(戻し操作)

作動中にスピンドルを戻したい場合は、⑤ 戻しスイッチを押してください。

3. 安全上の注意

- 両手でスタートボタンを操作することで、安全に作動します。
- 作業中は手や物をスピンドル下に入れないでください。
- エアー供給と電源接続を確認してから操作してください。

4. 図面参考

